

Wischpflege

Reinigungs- und Pflegemittel für oberflächengeschützte (versiegelte) Terrassenplatten zur Beseitigung leichter Gebrauchsspuren

Zur Beseitigung leichter Gebrauchsspuren/Verkratzungen
Antistatische Wirkung beugt erneuter Verschmutzung vor



Allgemeine Hinweise

Anwendungsbereich: Wischpflege ist ein Reinigungs- und Pflegeprodukt für oberflächengeschützte Terrassenplatten, insbesondere für *CleanKeeper plus*-geschützte Oberflächen. Durch die Anwendung der Wischpflege werden leichte Gebrauchsspuren (wie z. B. feine Kratzer) kaschiert. Wischpflege entfernt Verschmutzungen und hinterlässt auf der Oberfläche einen antistatischen Film der neuen Verschmutzungen vorbeugt und die Reinigungsfreundlichkeit erhöht. Die Oberfläche erhält nach der Anwendung eine leicht glänzende Optik.

Vorbereitung: Vor einem vollflächigen Auftrag sollte die Wirkung der Wischpflege an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um eine eventuell auftretende optische Wirkung bei den zu reinigenden Bodenbelägen zu beurteilen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Die Fläche während der Trocknungszeit nicht betreten.

Anwendung

Unterhaltspflege: Die Wischpflege im Verhältnis 1:50 dem Wischwasser zugeben (ca. 200 ml Wischpflege auf 10 l Wasser) und mit einem fusselfreien Lappen oder Bodenwischer auf die Plattenfläche nebelfeucht auftragen. Eventuell gelöste Verschmutzungen nach kurzer Zeit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm aufnehmen. Anschließend die Fläche abtrocknen lassen.

Beseitigung von Gebrauchsspuren: Die Wischpflege unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch oder einem Bodenwischer nebelfeucht auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Die Reste der Wischpflege nach 3 bis 5 Minuten mit einem feuchten Tuch oder Bodenwischer aufnehmen. Anschließend die Fläche abtrocknen lassen.

Verdünnungsverhältnis: Zur Unterhaltspflege 1:50 mit Wasser verdünnen (200 ml Wischpflege auf 10 l Wasser). Zur Beseitigung von Gebrauchsspuren unverdünnt anwenden.

Verarbeitungstemperatur: +10° C bis +25° C

Arbeitsmittel: fusselfreier Lappen, Schwamm oder Bodenwischer

Häufigkeit der Anwendung: 1 bis 2 mal jährlich anwenden

Hinweise zu Sicherheit, Lagerung, Umwelt

Gefahrenhinweise: Gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Skin Sens 1 / H317 Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut. Kann allergische Reaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und waschen. Bei verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei Kontakt mit der Haut mit Wasser abwaschen, Produkt ist nicht hautreizend. Bei Kontakt mit den Augen mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Bei anhaltenden Beschwerden Facharzt konsultieren.

Umwelt: wasserlöslich, nichtflüchtig

Besondere Hinweise/Lagerung: Produkt nur in Originalverpackungen, entfernt von Alkalien und Laugen geschlossen bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost, Hitze und Sonne schützen.



1 Liter
9080482



Gefahr